SZ-14 取扱説明書 機能追加表

取扱説明書 40 ページ「 撮影時の手ぶれを補正する 」の説明について、選択可能なメニューの内容を
下記のように追記させていただきます。
こちらの追記内容を参照いただき、カメラをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

[現状]

撮影時の手ぶれを補正する
[手ぶれ補正]（静止画）／
[手ぶれ補正]（ムービー）

（撮影メニュー 2）▶
手ぶれ補正(静止画) ／ （ムービーメニュー）
▶手ぶれ補正(ムービー)

サブメニュー 2	用途
Off	手ぶれ補正機能なしで撮影する（三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します）。
On	手ぶれ補正機能を使って撮影する。

[追記]

撮影時の手ぶれを補正する
[手ぶれ補正]（静止画）／
[手ぶれ補正]（ムービー）

（撮影メニュー 2）▶
手ぶれ補正(静止画) ／ （ムービーメニュー）
▶手ぶれ補正(ムービー)

サブメニュー 2	用途
Off	手ぶれ補正機能なしで撮影する（三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します）。
On	手ぶれ補正機能を使って撮影する。
撮影時[*1]	シャッターボタンの全押しで手ぶれ補正機能が動作します。

[*1] 静止画のみ

この部分を追加

OLYMPUS